



[illegible]

		ÁREA:	PRÉDIO SEDE CAMPUS MARÉ - COGIC		NÚMERO:	RET-P07-PE-AUT-001-143-N06-901		2 de 3	
		TÍTULO:	LISTA DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO ELÉTRICA			FOLHA: 1 de 7			
CONTROLADOR (ID)	TAG DO PONTO	DESCRIÇÃO DO PONTO	TIPO DE PONTO	CANAL	BORNE (CLP)	BORNE (PAINEL)			
SLOT 1 SIEMENS 6ES7131-6BH01-0BA0	CA-06-01-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA T.I.	DI	1	1	-	XDI	1	2
	CA-06-01-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA T.I.	DI	2	2	-	XDI	3	4
	CA-06-01-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA T.I.	DI	3	3	-	XDI	5	6
	CA-06-01-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA T.I.	DI	4	4	-	XDI	7	8
	CA-06-02-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA MULTFUNC. 04	DI	5	5	-	XDI	9	10
	CA-06-02-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA MULTFUNC. 04	DI	6	6	-	XDI	11	12
	CA-06-02-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA MULTFUNC. 04	DI	7	7	-	XDI	13	14
	CA-06-02-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA MULTFUNC. 04	DI	8	8	-	XDI	15	16
	CA-06-03-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA MULTFUNC. 03	DI	9	9	-	XDI	17	18
	CA-06-03-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA MULTFUNC. 03	DI	10	10	-	XDI	19	20
	CA-06-03-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA MULTFUNC. 03	DI	11	11	-	XDI	21	22
	CA-06-03-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA MULTFUNC. 03	DI	12	12	-	XDI	23	24
	CA-06-04-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA MULTFUNC. 02	DI	13	13	-	XDI	25	26
	CA-06-04-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA MULTFUNC. 02	DI	14	14	-	XDI	27	28
	CA-06-04-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA MULTFUNC. 02	DI	15	15	-	XDI	29	30
	CA-06-04-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA MULTFUNC. 02	DI	16	16	-	XDI	31	32
SLOT 2 SIEMENS 6ES7131-6BH01-0BA0	CA-06-05-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA MULTFUNC. 01	DI	1	1	-	XDI	33	34
	CA-06-05-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA MULTFUNC. 01	DI	2	2	-	XDI	35	36
	CA-06-05-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA MULTFUNC. 01	DI	3	3	-	XDI	37	38
	CA-06-05-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA MULTFUNC. 01	DI	4	4	-	XDI	39	40
	CA-06-06-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA GESTAO DA PLATAFORMA	DI	5	5	-	XDI	41	42
	CA-06-06-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA GESTAO DA PLATAFORMA	DI	6	6	-	XDI	43	44
	CA-06-06-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA GESTAO DA PLATAFORMA	DI	7	7	-	XDI	45	46
	CA-06-06-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA GESTAO DA PLATAFORMA	DI	8	8	-	XDI	47	48
	CA-06-07-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA DE ORIENTACAO PORTA 1	DI	9	9	-	XDI	49	50
	CA-06-07-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA DE ORIENTACAO PORTA 1	DI	10	10	-	XDI	51	52
	CA-06-07-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA DE ORIENTACAO PORTA 1	DI	11	11	-	XDI	53	54
	CA-06-07-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA DE ORIENTACAO PORTA 1	DI	12	12	-	XDI	55	56
	CA-06-08-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA DE ORIENTACAO PORTA 2	DI	13	13	-	XDI	57	58
	CA-06-08-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA DE ORIENTACAO PORTA 2	DI	14	14	-	XDI	59	60
	CA-06-08-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA DE ORIENTACAO PORTA 2	DI	15	15	-	XDI	61	62
	CA-06-08-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA DE ORIENTACAO PORTA 2	DI	16	16	-	XDI	63	64
SLOT 3 SIEMENS 6ES7131-6BH01-0BA0	CA-06-09-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA DE ESTUDOS PORTA 1	DI	1	1	-	XDI	65	66
	CA-06-09-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA DE ESTUDOS PORTA 1	DI	2	2	-	XDI	67	68
	CA-06-09-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA DE ESTUDOS PORTA 1	DI	3	3	-	XDI	69	70
	CA-06-09-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA DE ESTUDOS PORTA 1	DI	4	4	-	XDI	71	72
	CA-06-10-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA DE ESTUDOS PORTA 2	DI	5	5	-	XDI	73	74
	CA-06-10-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA DE ESTUDOS PORTA 2	DI	6	6	-	XDI	75	76
	CA-06-10-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA DE ESTUDOS PORTA 2	DI	7	7	-	XDI	77	78
	CA-06-10-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA DE ESTUDOS PORTA 2	DI	8	8	-	XDI	79	80
	CA-06-11-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA DE DESCOMPRESSAO	DI	9	9	-	XDI	81	82
	CA-06-11-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA DE DESCOMPRESSAO	DI	10	10	-	XDI	83	84
	CA-06-11-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA DE DESCOMPRESSAO	DI	11	11	-	XDI	85	86
	CA-06-11-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA DE DESCOMPRESSAO	DI	12	12	-	XDI	87	88
	CA-06-12-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - COPA	DI	13	13	-	XDI	89	90
	CA-06-12-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - COPA	DI	14	14	-	XDI	91	92
	CA-06-12-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - COPA	DI	15	15	-	XDI	93	94
	CA-06-12-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - COPA	DI	16	16	-	XDI	95	96
SLOT 4 SIEMENS 6ES7132-6BH01-0BA0	CA-06-13-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA 609	DI	1	1	-	XDI	97	98
	CA-06-13-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA 609	DI	2	2	-	XDI	99	100
	CA-06-13-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA 609	DI	3	3	-	XDI	101	102
	CA-06-13-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA 609	DI	4	4	-	XDI	103	104
	CA-06-14-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA 611	DI	5	5	-	XDI	105	106
	CA-06-14-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA 611	DI	6	6	-	XDI	107	108
	CA-06-14-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA 611	DI	7	7	-	XDI	109	110
	CA-06-14-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA 611	DI	8	8	-	XDI	111	112
	CA-06-15-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA 613	DI	9	9	-	XDI	113	114
	CA-06-15-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA 613	DI	10	10	-	XDI	115	116
	CA-06-15-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA 613	DI	11	11	-	XDI	117	118
	CA-06-15-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA 613	DI	12	12	-	XDI	119	120
	CA-06-16-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA 615	DI	13	13	-	XDI	121	122
	CA-06-16-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA 615	DI	14	14	-	XDI	123	124
	CA-06-16-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA 615	DI	15	15	-	XDI	125	126
	CA-06-16-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA 615	DI	16	16	-	XDI	127	128
SLOT 5 SIEMENS 6ES7132-6BH01-0BA0	CA-06-17-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA 616A	DI	1	1	-	XDI	129	130
	CA-06-17-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA 616A	DI	2	2	-	XDI	131	132
	CA-06-17-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA 616A	DI	3	3	-	XDI	133	134
	CA-06-17-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA 616A	DI	4	4	-	XDI	135	136
	CA-06-18-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA 616	DI	5	5	-	XDI	137	138
	CA-06-18-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA 616	DI	6	6	-	XDI	139	140
	CA-06-18-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA 616	DI	7	7	-	XDI	141	142
	CA-06-18-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA 616	DI	8	8	-	XDI	143	144
	CA-06-19-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA 614	DI	9	9	-	XDI	145	146
	CA-06-19-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA 614	DI	10	10	-	XDI	147	148
	CA-06-19-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA 614	DI	11	11	-	XDI	149	150
	CA-06-19-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA 614	DI	12	12	-	XDI	151	152
	CA-06-20-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA 612	DI	13	13	-	XDI	153	154
	CA-06-20-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA 612	DI	14	14	-	XDI	155	156
	CA-06-20-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA 612	DI	15	15	-	XDI	157	158
	CA-06-20-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA 612	DI	16	16	-	XDI	159	160
SLOT 6 SIEMENS 6ES7132-6BH01-0BA0	CA-06-21-PA	PERMISSAO PARA ACESSO AO AMBIENTE - SALA 610	DI	1	1	-	XDI	161	162
	CA-06-21-BS	SINAL DO BOTAO DE REQUISICAO DE SAIDA - SALA 610	DI	2	2	-	XDI	163	164
	CA-06-21-BE	SINAL DO BOTAO DE EMERGENCIA - SALA 610	DI	3	3	-	XDI	165	166
	CA-06-21-SP	SINAL DO SENSOR DE PORTA ABERTA - SALA 610	DI	4	4	-	XDI	167	168
	FSH-EX-01	MONITORAMENTO DOS EXAUSTORES DO LADO ESQUERDO EX-01	DI	5	5	-	XDI	169	170
	FSH-ORI-01	MONITORAMENTO DA UNIDADE EVAPORADORA BUILT-IN ORI-01	DI	6	6	-	XDI	171	172
	FSH-ORI-02	MONITORAMENTO DA UNIDADE EVAPORADORA BUILT-IN ORI-02	DI	7	7	-	XDI	173	174
	FSH-VI-01	MONITORAMENTO DA CAIXA DE VENTILACAO VI-01	DI	8	8	-	XDI	175	176
	FSH-VI-02	MONITORAMENTO DA CAIXA DE VENTILACAO VI-02	DI	9	9	-	XDI	177	178
	FSH-EX-02	MONITORAMENTO DOS EXAUSTORES DO LADO DIREITO EX-02	DI	10	10	-	XDI	179	180
		RESERVA	DI	11	11	-	XDI	181	182
		RESERVA	DI	12	12	-	XDI	183	184
		RESERVA	DI	13	13	-	XDI	185	186
		RESERVA	DI	14	14	-	XDI	187	188
		RESERVA	DI	15	15	-	XDI	189	190
		RESERVA	DI	16	16	-	XDI	191	192

		AREA:	PRÉDIO SEDE CAMPUS MARÉ - COGIC			NÚMERO:	RET-P07-PE-AUT-001-143-N06-901			3 de 3
		TÍTULO:	LISTA DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO ELÉTRICA					FOLHA:	1 de 7	
CONTROLADOR (ID)	TAG DO PONTO	DESCRIÇÃO DO PONTO	TIPO DE PONTO	CANAL	BORNE (CLP)		BORNE (PAINEL)			
SLOT 7 SIEMENS 6ES7132-6BH01-0BA0		RESERVA	DI	1	1	-	XDI	193	194	
		RESERVA	DI	2	2	-	XDI	195	196	
		RESERVA	DI	3	3	-	XDI	197	198	
		RESERVA	DI	4	4	-	XDI	199	200	
		RESERVA	DI	5	5	-	XDI	201	202	
		RESERVA	DI	6	6	-	XDI	203	204	
		RESERVA	DI	7	7	-	XDI	205	206	
		RESERVA	DI	8	8	-	XDI	207	208	
		RESERVA	DI	9	9	-	XDI	209	210	
		RESERVA	DI	10	10	-	XDI	211	212	
		RESERVA	DI	11	11	-	XDI	213	214	
		RESERVA	DI	12	12	-	XDI	215	216	
		RESERVA	DI	13	13	-	XDI	217	218	
		RESERVA	DI	14	14	-	XDI	219	220	
		RESERVA	DI	15	15	-	XDI	221	222	
		RESERVA	DI	16	16	-	XDI	223	224	
SLOT 8 SIEMENS 6ES7132-6BH01-0BA0	CA-06-01-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA T.I.	DO	1	1	-	XDO	1	2	
	CA-06-01-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA T.I.	DO	2	2	-	XDO	3	4	
	CA-06-01-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA T.I.	DO	3	3	-	XDO	5	6	
	CA-06-02-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA MULTFUNC. 04	DO	4	4	-	XDO	7	8	
	CA-06-02-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA MULTFUNC. 04	DO	5	5	-	XDO	9	10	
	CA-06-02-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA MULTFUNC. 04	DO	6	6	-	XDO	11	12	
	CA-06-03-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA MULTFUNC. 03	DO	7	7	-	XDO	13	14	
	CA-06-03-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA MULTFUNC. 03	DO	8	8	-	XDO	15	16	
	CA-06-03-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA MULTFUNC. 03	DO	9	9	-	XDO	17	18	
	CA-06-04-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA MULTFUNC. 02	DO	10	10	-	XDO	19	20	
	CA-06-04-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA MULTFUNC. 02	DO	11	11	-	XDO	21	22	
	CA-06-04-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA MULTFUNC. 02	DO	12	12	-	XDO	23	24	
	CA-06-05-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA MULTFUNC. 01	DO	13	13	-	XDO	25	26	
	CA-06-05-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA MULTFUNC. 01	DO	14	14	-	XDO	27	28	
	CA-06-05-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA MULTFUNC. 01	DO	15	15	-	XDO	29	30	
	CA-06-06-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA GESTAO DA PLATAFORMA	DO	16	16	-	XDO	31	32	
SLOT 9 SIEMENS 6ES7132-6BH01-0BA0	CA-06-06-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA GESTAO DA PLATAFORMA	DO	1	1	-	XDO	33	34	
	CA-06-06-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA GESTAO DA PLATAFORMA	DO	2	2	-	XDO	35	36	
	CA-06-07-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA DE ORIENTAÇÃO PORTA 1	DO	3	3	-	XDO	37	38	
	CA-06-07-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA DE ORIENTAÇÃO PORTA 1	DO	4	4	-	XDO	39	40	
	CA-06-07-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA DE ORIENTAÇÃO PORTA 1	DO	5	5	-	XDO	41	42	
	CA-06-08-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA DE ORIENTAÇÃO PORTA 2	DO	6	6	-	XDO	43	44	
	CA-06-08-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA DE ORIENTAÇÃO PORTA 2	DO	7	7	-	XDO	45	46	
	CA-06-08-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA DE ORIENTAÇÃO PORTA 2	DO	8	8	-	XDO	47	48	
	CA-06-09-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA DE ESTUDOS PORTA 1	DO	9	9	-	XDO	49	50	
	CA-06-09-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA DE ESTUDOS PORTA 1	DO	10	10	-	XDO	51	52	
	CA-06-09-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA DE ESTUDOS PORTA 1	DO	11	11	-	XDO	53	54	
	CA-06-10-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA DE ESTUDOS PORTA 2	DO	12	12	-	XDO	55	56	
	CA-06-10-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA DE ESTUDOS PORTA 2	DO	13	13	-	XDO	57	58	
	CA-06-10-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA DE ESTUDOS PORTA 2	DO	14	14	-	XDO	59	60	
	CA-06-11-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA DE DESCOMPRESSAO	DO	15	15	-	XDO	61	62	
	CA-06-11-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA DE DESCOMPRESSAO	DO	16	16	-	XDO	63	64	
SLOT 10 SIEMENS 6ES7132-6BH01-0BA0	CA-06-11-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA DE DESCOMPRESSAO	DO	1	1	-	XDO	65	66	
	CA-06-12-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - COPA	DO	2	2	-	XDO	67	68	
	CA-06-12-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - COPA	DO	3	3	-	XDO	69	70	
	CA-06-12-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - COPA	DO	4	4	-	XDO	71	72	
	CA-06-13-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA 609	DO	5	5	-	XDO	73	74	
	CA-06-13-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA 609	DO	6	6	-	XDO	75	76	
	CA-06-13-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA 609	DO	7	7	-	XDO	77	78	
	CA-06-14-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA 611	DO	8	8	-	XDO	79	80	
	CA-06-14-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA 611	DO	9	9	-	XDO	81	82	
	CA-06-14-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA 611	DO	10	10	-	XDO	83	84	
	CA-06-15-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA 613	DO	11	11	-	XDO	85	86	
	CA-06-15-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA 613	DO	12	12	-	XDO	87	88	
	CA-06-15-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA 613	DO	13	13	-	XDO	89	90	
	CA-06-16-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA 615	DO	14	14	-	XDO	91	92	
	CA-06-16-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA 615	DO	15	15	-	XDO	93	94	
	CA-06-16-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA 615	DO	16	16	-	XDO	95	96	
SLOT 11 SIEMENS 6ES7132-6BH01-0BA0	CA-06-17-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA 616A	DO	1	1	-	XDO	97	98	
	CA-06-17-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA 616A	DO	2	2	-	XDO	99	100	
	CA-06-17-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA 616A	DO	3	3	-	XDO	101	102	
	CA-06-18-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA 616	DO	4	4	-	XDO	103	104	
	CA-06-18-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA 616	DO	5	5	-	XDO	105	106	
	CA-06-18-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA 616	DO	6	6	-	XDO	107	108	
	CA-06-19-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA 614	DO	7	7	-	XDO	109	110	
	CA-06-19-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA 614	DO	8	8	-	XDO	111	112	
	CA-06-19-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA 614	DO	9	9	-	XDO	113	114	
	CA-06-20-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA 612	DO	10	10	-	XDO	115	116	
	CA-06-20-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA 612	DO	11	11	-	XDO	117	118	
	CA-06-20-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA 612	DO	12	12	-	XDO	119	120	
	CA-06-21-EI	ALIMENTAÇÃO ELETROIMA - SALA 610	DO	13	13	-	XDO	121	122	
	CA-06-21-VD	ALIMENTAÇÃO LED VERDE - SALA 610	DO	14	14	-	XDO	123	124	
	CA-06-21-VM	ALIMENTAÇÃO LED VERMELHO - SALA 610	DO	15	15	-	XDO	125	126	
	SC-Vk-01	COMANDO LIGA/DESLIGA VENTOKIT Vk-01 - COPA SALA DE REUNIAO	DO	16	16	-	XDO	127	128	
SLOT 12 SIEMENS 6ES7132-6BH01-0BA0	SC-EX-01	COMANDO LIGA/DESLIGA EXAUSTORES DO LADO ESQUERDO EX-01	DO	1	1	-	XDO	129	130	
	SC-EX-01R	COMANDO LIGA/DESLIGA EXAUSTORES RESERVAS DO LADO ESQUERDO EX-01R	DO	2	2	-	XDO	131	132	
	SC-VI-01	COMANDO LIGA/DESLIGA CAIXA DE VENTILAÇÃO VI-01	DO	3	3	-	XDO	133	134	
	SC-VI-02	COMANDO LIGA/DESLIGA CAIXA DE VENTILAÇÃO VI-02	DO	4	4	-	XDO	135	136	
	SC-EX-02	COMANDO LIGA/DESLIGA EXAUSTORES DO LADO DIREITO EX-02	DO	5	5	-	XDO	137	138	
	SC-EX-02R	COMANDO LIGA/DESLIGA EXAUSTORES RESERVAS DO LADO DIREITO EX-02R	DO	6	6	-	XDO	139	140	
		RESERVA	DO	7	7	-	XDO	141	142	
		RESERVA	DO	8	8	-	XDO	143	144	
		RESERVA	DO	9	9	-	XDO	145	146	
		RESERVA	DO	10	10	-	XDO	147	148	
		RESERVA	DO	11	11	-	XDO	149	150	
		RESERVA	DO	12	12	-	XDO	151	152	
		RESERVA	DO	13	13	-	XDO	153	154	
		RESERVA	DO	14	14	-	XDO	155	156	
		RESERVA	DO	15	15	-	XDO	157	158	
		RESERVA	DO	16	16	-	XDO	159	160	