



LAJE

- Retirar todo o revestimento interno e externo.
- Retirar toda a impermeabilização.
- Executar todo o procedimento para uma nova impermeabilização.

- Retirar todo o revestimento interno e externo.
- Retirar toda a impermeabilização.
- Executar todo o procedimento para uma nova impermeabilização.



1. Chumbamento das tubulações e conexões com adesivo epóxi, isento de solventes;
2. Aplicação de mástique asfáltico elastomérico, selante não acético monocomponente à base de silicone 100%;
3. Impermeabilização com poliuretano bicomponente, poliuretano bicomponente isento de solventes, DenverCoat PU FLEX ou similar com espessura de 1,5 a 2 mm, estruturado com tela de poliéster envolto das tubulações;

IMP 04/4